

Español - Manual de instalación

GENEVO GPS +

- **Para Windows10:**

Ejecuta el programa "Actualizador Genevo" y conecta tu Genevo GPS al USB del ordenador.

A los pocos segundos reconocerá el número de serie y se habilitará el botón "Download".

Hacer click en él y esperar hasta que termine la actualización.

Una vez aparezca en pantalla un mensaje que confirma que se actualizado correctamente nuestro Genevo GPS, podemos desenchufar y cerrar el programa.

- **Para Windows8:**

Ejecuta el programa "Actualizador Genevo" y conecta tu Genevo GPS al USB del ordenador.

A los pocos segundos reconocerá el número de serie y se habilitará el botón "Download".

En caso de no detectarlo en menos de 10 segundos, hay que instalar el driver correspondiente (dependiendo de si el sistema operativo es de 32 o 64 bits) que se incluye en el archivo comprimido.

Una vez se ha instalado el driver, ejecuta el programa "Actualizador Genevo" y conecta tu Genevo GPS al USB del ordenador.

A los pocos segundos reconocerá el número de serie y se habilitará el botón "Download".

Hacer click en él y esperar hasta que termine la actualización.

Una vez aparezca en pantalla un mensaje que confirma que se actualizado correctamente nuestro Genevo GPS, podemos desenchufar y cerrar el programa.

NOTA - La instalación del driver sólo es necesaria la primera vez, para las siguientes sólo hay que ejecutar el programa de actualización.

- **Para Windows 7:**

Instala el driver correspondiente (dependiendo de si el sistema operativo es de 32 o 64 bits) que se incluye en el archivo comprimido.

Una vez instalado, ejecuta el programa "Actualizador Genevo" y conecta tu Genevo GPS al USB del ordenador.

A los pocos segundos reconocerá el número de serie y se habilitará el botón "Download".

Hacer click en él y esperar hasta que termine la actualización.

Una vez aparezca en pantalla un mensaje que confirma que se actualizado correctamente nuestro Genevo GPS, podemos desenchufar y cerrar el programa.

NOTA - La instalación del driver sólo es necesaria la primera vez, para las siguientes sólo hay que ejecutar el programa de actualización.